UNLEASH YOUR POTENTIAL

DOG CLOTHES
SAFETY GUIDELINES

Warning: Indicates the inherent dangers and responsibility the user assumes when using a Non-stop dogwear product.

nonstopdogwear.com

HEAD OFFICE
Non-stop dogwear AS
Hallevegen 595
2372 Brøttum
Norway

FAQ - CONTACT - QUESTIONS?
support@nonstopdogwear.com

DOG CLOTHES

1 PRODUCTS



3 LIFE SPAN

Frequency of use	Approximate durability
Never used	Max 10 years
Once or twice a year	Up to 7 years
Several times a month	Up to 3-5 years
Daily or every week	Up to 2 years

4 CLEANING

MAX 30°C

5 DRYING

6 STORAGE/TRANSPORT

MAX +55°C
MIN -55°C

NON-STOP DOGWEAR SAFETY GUIDELINES

Thank you for purchasing this Non-stop dogwear product. We highly appreciate your choice and wish you lots of pleasure using this product.

These safety guidelines must be carefully read and clearly understood. Keep the safety guidelines for the future.

As Non-stop dogwear cannot control the quality of products sold by unauthorized sellers, including unauthorized Internet sites, this safety instruction applies only to products that were sold by Non-stop dogwear or a Non-stop dogwear authorized retailer, unless otherwise prohibited by law.

Non-stop dogwear advises the correct use of the products. Therefore always follow these safety guidelines to ensure correct use of the products both for dogs and for humans. The warning symbols inform you of some potential dangers related to the use of your equipment. Only certain techniques and uses are described. Check nonstopdogwear.com for the most up-to-date information. Any misuse of this equipment could create additional danger. Contact Non-stop dogwear if you have any doubts or difficulty understanding these instructions.

WARNING

By using this product you accept and understand all the conditions, warnings and risks the use of the product might bring both for you and for your dog(s).

You alone are responsible for correct use of the product. It is your responsibility to use the product correctly and to make sure that the product is the right size for your dog taking into account the dogs physical measurements, the dogs weight and the weather conditions when using the product.

Incorrect use can lead to serious damage or even death.

The dog should never handle the product without supervision by the owner or another responsible adult. Dogs are, as a common rule, not able to understand risks or to avoid dangers. Therefore, dogs must never be left alone with any Non-stop dogwear products including, but not limited to, packaging at any time.

The risk of products being eaten by dogs or in other ways harming the dog is highly expected and must be prevented by making sure that the dog is not handling or left alone with products without adult human supervision.

Using Non-stop dogwear products will give an increase of excitement to the dog for activities. This in turn can cause a greater risk of danger to children. To reduce the risk of danger, make sure the dog is always under control before activity with children. Therefore, make sure that the eagerness of the dog does not endanger other humans or animals.

The product must not be used in other situations or conditions than those they are designed for.

If the product is bought second hand, you can never trust the product to fill its purpose and Non-stop dogwear will not be responsible.

The product must be inspected before and after each outing. The product shall not be used if the product is damaged due to misuse or excessive use, accidental damage, alteration or modifications to the product, or neglect, negligence, or improper care.

Dry the product thoroughly after each outing and store it in a dry, cool place out of direct sunlight and follow the care instructions specific to each product.

All use of Non-stop dogwear products in contradiction of the above described instructions are unacceptable and might be a threat to humans and dogs health and life.

Non-stop dogwear will under no circumstance have legal liability or legal responsibility for the use or the misuse of the products.

EN DOG CLOTHES

BEFORE USE

Read the safety guidelines for Non-stop dogwear products carefully. All kinds of use of Non-stop dogwear products in contradiction of the safety guidelines are unacceptable and might be a threat to humans and dogs life and health.

- It is essential to use the correct size that fits well.
- Make sure that there is no damage to the dog jackets.
- Make sure there are no deformation or weakness of the dog clothes.
- Ensure that the dog clothes are dry, clean and is not visibly worn, stretched, or harmed.
- Ensure that all straps are correctly fastened and properly adjusted to the dog before use.
- Make sure that the temperature is not too warm or too cold before each outing with your dogs.

DURING USE

If deformation is detected on the dog clothes or any other malfunctions of the dog clothes are detected, the product must not be used. If cuts or other injuries are found at the dog clothes, the product must not be used.

AFTER USE

- Clean and dry the dog clothes.
- Check if any weaknesses or damages has occurred.
- Store the dog clothes in according to the description on the website and due to the safety and security guidelines.

WARNING

This Non-stop dogwear product is designed for use by dogs only.

Challenges and threats that might occur when using the dog clothes:

- Use of the dog clothes not in accordance with the safety and security guidelines might cause injuries.
- Injuries can occur when wrongly used if too loose or too tight assembled.
- Injuries can occur if the dog clothes is used for other purposes than it is made for.
- The dog clothes might cause suffocation if used incorrectly.
- Running with the dog clothes in the woods or at glaciers can lead to injuries.
- The dog clothes must be removed as soon as the activity is ended.
- The dog clothes are not to be used when the dog is not supervised.
- The dog clothes are not to be used while playing with another dog.
- The dog clothes are not to be used when the dog is staying home alone.
- Make aware that the dog clothes are flammable and can burn if exposed to open fire.
- Make sure that the dog clothes are only used on dogs.
- All dog clothes have a bungee around the neck (for adjustments) and the bungee can cause suffocation.

LIFE SPAN AND REPLACEMENT

The life span of the product mainly depends on the type and frequency of use as well as on external influences. Some factors that impact the lifespan will not be visible, if you don't know the history and exposure of the dog clothes to environmental and chemical factors (petroleum, oils, lubricants, acids, etc.). When approaching the durability limits or latest at the end of the maximum lifespan indicated, the product must be removed from use. See figure 3 for estimation of life span for your product.

SPARE PARTS

Many wearing parts on our products are replaceable, check out nonstopdogwear.com or contact our customer support to get information about spare parts for your product.

NO DEKKEN

FØR BRUK

Les sikkerhetsretningslinjene for Non-stop dogwear sine produkter nøye. Alle typer bruk av Non-stop dogwear sine produkter som strider med sikkerhetsretningslinjene er uakseptabelt og kan være en trussel for mennesker og hunders liv og helse.

- Det er essensielt å bruke riktig størrelse som passer godt.
- Forsikre deg om at det ikke er noen skade på dekkenet inkludert webbing.
- Forsikre deg om at dekkenet ikke er deformert eller skadet.
- Forsikre deg om at dekkenet er tørt, rent og ikke synlig slitt, strukket eller skadet.
- Forsikre deg om at alle spenner og stropper er korrekt festet og riktig justert til hunden før bruk.
- Forsikre deg om at temperaturen ikke er for varm eller for kald før enhver bruk av produktet med hunden(e) din(e).

UNDER BRUK

Hvis deformasjon eller enhver annen funksjonsfeil på dekkenet oppdages må ikke dekkenet brukes.

Ved funn av kutt eller andre skader på dekkenet må ikke dekkenet brukes.

ETTER BRUK

- Vask og tørk dekkenet.
- Sjekk om noen form for svakhet eller skade har oppstått.
- Oppbevar dekkenet som beskrevet på nettsiden og i disse sikkerhetsretningslinjene.

ADVARSEL

Dette produktet fra Non-stop dogwear er kun designet for bruk på hunder.

Utfordringer og farer som kan oppstå ved bruk av dekkenet:

- Bruk av dekkenet som ikke samsvarer med sikkerhetsretningslinjene kan lede til skader.
- Skader kan oppstå ved feil bruk, for eksempel hvis dekkenet sitter for trangt eller for løst for hunden.
- Skader kan oppstå hvis dekkenet brukes til andre formål enn det de er laget for.
- Dekkenet kan medføre kvelning ved feil bruk.
- Hunden kan bli skadet hvis den løper løs med dekkenet i skogen eller på isbreer.
- Dekkenet må tas av så snart aktiviteten er avsluttet.
- Ikke bruk dekkenet når hunden ikke er under oppsyn.
- Dekkenet skal ikke brukes når hunder leker med andre hunder.
- Dekkenet skal ikke brukes når hunden er hjemme alene.
- Vær oppmerksom på at dekkenet er brannfarlig og kan brenne hvis det eksponeres for åpen ild.
- Forsikre deg om at dekkenet kun brukes på hunder.
- Alle dekkenet har en strikk rundt nakken (for justering), og strikken kan forårsake kvelning.

LEVETID OG UTSKIFTNING

Produktets levetid avhenger i hovedsak av brukstype og frekvens, samt eksterne faktorer. Noen av faktorene som kan påvirke levetiden er ikke synlige. Hvis du ikke vet historikken og eksponeringen dekkenet er utsatt for av miljø og kjemikalier (petroleum, oljer, smøremidler, syrer etc.). Når grensen for varighet nærmer seg, og senest ved slutten av den maksimale levetiden som er indikert, må produktet tas ut av bruk. Se fig. 3 for estimert levetid for ditt produkt.

RESERVEDELER

Mange slitedeler på våre produkter er utskiftbare. Sjekk nonstopdogwear.com eller kontakt vår kundeservice for informasjon om reservedeler til ditt produkt.

SE HUNDTÄCKEN

FÖRE ANVÄNDNING

Läs säkerhetsriktlinjerna för Non-stop dogwear produkter noggrant. All slags användning av Non-stop dogwear produkter i strid med säkerhetsriktlinjerna är oacceptabel och kan vara ett hot mot människors och hundars liv och hälsa.

- Det är viktigt att använda rätt storlek som passar bra.
- Se till att det inte finns några skador på hundtäcket.
- Se till att det inte finns någon skada eller svaghet på täcket.
- Se till att hundtäcket är torrt, rent och inte är synligt slitet, sträckt eller skadat.
- Se till att alla remmar är korrekt fastsatta och korrekt anpassade till hunden före användning.
- Se till att temperaturen inte är för varm eller för kall inför varje aktivitet med din hund.

UNDER ANVÄNDNING

Om skada upptäcks på hundtäcket, eller om andra felfunktioner på täcket upptäcks, får produkten inte användas.

Om skåror eller andra skador upptäcks på hundtäcket får produkten inte användas.

EFTER ANVÄNDNING

- Rengör och torka hundtäcket.
- Kontrollera om några svagheter eller skador har uppstått.
- Förvara hundtäcket i enlighet med beskrivningen på webbplatsen och enligt säkerhets- och säkerhetsriktlinjerna.

VARNING

Denna Non-stop dogwear produkt är endast avsedd att användas av hundar.

Utmaningar och hot som kan uppstå vid användning av hundtäcket:

- Användning av hundtäcket som inte överensstämmer med säkerhets- och skyddsriktlinjerna kan orsaka skador.
- Skador kan uppstå när produkten felaktigt används, för löst eller för hårt monterat.
- Skador kan uppstå om hundtäcket används för andra ändamål än de är gjorda för.
- Hundtäcket kan orsaka kvävning om de används felaktigt.
- Att springa med hundtäcket i skogen eller vid glaciärer kan leda till skador.
- Hundtäcket måste tas av så snart aktiviteten är avslutad.
- Hundtäcket ska inte användas när hunden inte är övervakad.
- Hundtäcket får inte användas när din hund leker med en annan hund.
- Hundtäcket ska inte användas när hunden är ensam hemma.
- Tänk på att hundtäcken är brandfarliga och kan brinna om de utsätts för öppen eld.
- Se till att hundtäcket endast används på hundar.
- Alla hundtäcken har en resårsnodd runt halsen (för justeringar) och resårsnodd kan orsaka kvävning.

LIVSLÄNGD OCH ERSÄTTNING

Produktens livslängd beror huvudsakligen på typ och frekvens av användning samt på yttre påverkan. Vissa faktorer som påverkar livslängden kommer inte att synas om du inte känner till täckets historia och exponering för miljö- och kemiska faktorer (petroleum, oljor, smörjmedel, syror etc.). När man närmar sig hållbarhetsgränserna eller senast i slutet av den angivna maximala livslängden måste produkten tas ur bruk. Se figur 3 för uppskattning av produktens livslängd.

RESERVDELAR

Många slitagedelar på våra produkter är utbytbara, kolla in nonstopdogwear.com eller kontakta vår kundsupport för att få information om reservdelar till din produkt.

DE HUNDEBEKLEIDUNG

VOR GEBRAUCH

Lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien für Non-stop dogwear Produkte sorgfältig durch.

Alle Arten der Verwendung von Produkten von Non-stop dogwear, die den Sicherheitsrichtlinien widersprechen, sind inakzeptabel und können eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Mensch und Hund darstellen.

- Es ist wichtig, dass Sie die richtige Größe verwenden, die gut passt.
- Stellen Sie sicher, dass die Hundejacken nicht beschädigt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Hundebekleidung nicht verformt ist oder Schwachstellen aufweist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Hundebekleidung trocken und sauber ist und keine sichtbaren Abnutzungserscheinungen, Dehnungen oder Beschädigungen aufweist.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Gurte korrekt befestigt und richtig auf den Hund eingestellt sind.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Ausflug mit Ihren Hunden, dass die Temperatur nicht zu warm oder zu kalt ist.

WÄHREND DES GEBRAUCHS

Wenn Verformungen an der Hundebekleidung oder andere Fehlfunktionen der Hundebekleidung festgestellt werden, darf das Produkt nicht verwendet werden.

Wenn Schnitte oder andere Verletzungen an der Hundebekleidung festgestellt werden, darf das Produkt nicht verwendet werden.

NACH GEBRAUCH

- Reinigen und trocknen Sie die Hundejacke.
- Überprüfen Sie, ob Schwachstellen oder Schäden aufgetreten sind.
- Bewahren Sie die Hundekleidung entsprechend der Beschreibung auf der Website und unter Beachtung der Sicherheitsrichtlinien auf.

WARNUNG

Dieses Produkt von Non-stop dogwear ist nur für den Gebrauch durch Hunde bestimmt.

Herausforderungen und Gefahren, die bei der Verwendung der Hundekleidung auftreten können:

- Die Verwendung der Hundekleidung, die nicht den Sicherheitsrichtlinien entspricht, kann zu Verletzungen führen.
- Es kann zu Verletzungen kommen, wenn die Kleidung falsch verwendet wird, d. h. zu locker oder zu eng sitzt.
- Es kann zu Verletzungen kommen, wenn die Hundekleidung für andere Zwecke verwendet wird, als für die sie gedacht ist.
- Die Hundebekleidung kann bei unsachgemäßem Gebrauch zum Ersticken führen.
- Das Laufen mit der Hundebekleidung im Wald oder auf Gletschern kann zu Verletzungen führen.
- Die Hundekleidung muss sofort nach Beendigung der Aktivität ausgezogen werden.
- Die Hundekleidung darf nicht verwendet werden, wenn der Hund nicht beaufsichtigt wird.
- Die Hundekleidung darf nicht benutzt werden, wenn der Hund mit einem anderen Hund spielt.
- Die Hundekleidung darf nicht benutzt werden, wenn der Hund allein zu Hause ist.
- Beachten Sie, dass die Hundekleidung entflammbar ist und brennen kann, wenn sie mit offenem Feuer in Berührung kommt.
- Achten Sie darauf, dass die Hundekleidung nur für Hunde verwendet wird.
- Alle Hundekleidung hat einen Gummizug um den Hals (zur Anpassung), der zum Ersticken führen kann.

LEBENSDAUER UND AUSTAUSCH

Die Lebensdauer des Produkts hängt hauptsächlich von der Art und Häufigkeit der Nutzung sowie von äußeren Einflüssen ab. Einige Faktoren, die sich auf die Lebensdauer auswirken, sind nicht erkennbar, wenn man die Vorgeschichte und die Exposition der Hundebekleidung gegenüber Umwelt- und chemischen Faktoren (Erdöl, Öle, Schmiermittel, Säuren usw.) nicht kennt. Bei Annäherung an die Haltbarkeitsgrenzen oder spätestens am Ende der angegebenen maximalen Lebensdauer muss das Produkt aus dem Verkehr gezogen werden. Siehe Abbildung 3 für die geschätzte Lebensdauer Ihres Produkts.

ERSATZTEILE

Viele Verschleißteile unserer Produkte sind austauschbar. Besuchen

Sie nonstopdogwear.com oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst, um Informationen über Ersatzteile für Ihr Produkt zu erhalten.

FR HABITS POUR CHIEN

AVANT UTILISATION

Lisez attentivement les consignes de sécurité pour les produits Non-stop dogwear.

Toutes sortes d'utilisations de produits Non-stop dogwear en contradiction avec les consignes de sécurité sont inacceptables et peuvent constituer une menace pour la vie et la santé des humains et des chiens.

- Il est essentiel d'utiliser la taille adéquate qui s'adapte bien.
- Assurez-vous que la veste pour chien n'est pas endommagée.
- Assurez-vous que le vêtement pour chien ne présente aucune déformation ni aucune faiblesse.
- Assurez-vous que le vêtement pour chien est sec, propre et n'est visiblement pas usé, détendu ou endommagé.
- Assurez-vous que toutes les sangles sont correctement attachées et bien ajustées au chien avant utilisation.
- Assurez-vous que la température n'est ni trop chaude ni trop froide avant chaque sortie avec vos chiens.

PENDANT L'UTILISATION

Si une déformation est détectée sur le vêtement pour chien, ou si tout autre dysfonctionnement du vêtement pour chien est détecté, le vêtement pour chien ne doit pas être utilisé.

Si des coupures ou d'autres dommages sont constatés sur le vêtement pour chien, le vêtement pour chien ne doit pas être utilisé.

APRÈS UTILISATION

- Nettoyez et séchez le vêtement pour chien.
- Vérifiez si des faiblesses ou des dommages sont apparus.
- Rangez le vêtement pour chien conformément à la description sur le site Web et aux consignes de sûreté et de sécurité.

AVERTISSEMENT

Ce produit Non-stop dogwear est conçu pour être utilisé uniquement par des chiens.

Difficultés et menaces pouvant survenir lors de l'utilisation du produit

- L'utilisation du vêtement pour chiens non conforme aux consignes de sûreté et de sécurité peut entraîner des blessures.
  Des blessures peuvent survenir en cas d'utilisation incorrecte, par exemple un ajustement trop lâche ou trop serré.
- Des blessures peuvent survenir si le vêtement pour chiens est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Le vêtement pour chien peut provoquer une suffocation s'il est mal utilisé.
- Courir en liberté avec le vêtement du chien dans les bois ou sur les glaciers peut entraîner des blessures.
- Le vêtement pour chien doit être enlevé dès que l'activité est terminée.
- Le vêtement pour chien ne doit pas être utilisé lorsque le chien n'est pas surveillé.
- Le vêtement pour chien ne doit pas être utilisé en jouant avec un autre chien.
- Le vêtement pour chien ne doit pas être utilisé lorsque le chien reste seul à la maison.
- Sachez que les vêtements pour chiens sont inflammables et peuvent brûler s'ils sont exposés à un feu ouvert.
- Assurez-vous que le vêtement pour chiens n'est utilisé que par des chiens.
- Tous les vêtements pour chiens ont un élastique autour du cou (pour les ajustements) et l'élastique peut provoquer la suffocation.

DURÉE DE VIE ET REMPLACEMENT

La durée de vie du produit dépend principalement du type et de la fréquence d'utilisation ainsi que des influences extérieures. Certains facteurs impactant la durée de vie ne seront pas visibles, si vous ne connaissez pas l'historique et l'exposition du harnais aux facteurs environnementaux et chimiques (pétrole, huiles, lubrifiants, acides, etc.). À l'approche des limites de durabilité ou au plus tard à la fin de la durée de vie maximale indiquée, le produit ne doit plus être utilisé. Voir la figure 3 pour une estimation de la durée de vie de votre produit.

PIÈCES DE RECHANGE

De nombreuses pièces d'usure de nos produits sont remplaçables, consulter nonstopdogwear.com ou contactez notre service client pour obtenir des informations sur les pièces de rechange pour votre produit.

FI KOIRAN VAATTEET

ENNEN KÄYTTÖÄ

Lue Non-stop dogwear tuotteiden turvallisuusohjeet huolellisesti.

Kaikenlainen Non-stop dogwear tuotteiden käyttö turvallisuusohjeiden vastaisesti on kiellettyä ja saattaa olla uhka ihmisten ja koirien hengelle ja terveydelle.

- On tärkeää käyttää oikeaa kokoa, joka sopii hyvin.
- Varmista, että koiran takki ei ole vaurioitunut.
- Varmista, ettei koiran vaatteessa ole muodonmuutoksia tai heikkouksia.
- Varmista, että koiran vaatteet ovat kuivat ja puhtaat eivätkä ne ole näkyvästi kuluneet, venyneet tai vahingoittuneet.
- Varmista ennen käyttöä, että kaikki hihnat on kiinnitetty oikein ja säädetty koiralle oikein.
- Varmista, että lämpötila ei ole liian lämmin tai kylmä ennen jokaista ulkoilua koirien kanssa.

KÄYTÖN AIKANA

Jos koiran vaatteissa havaitaan muodonmuutoksia tai muita toimintahäiriöitä, tuotetta ei saa käyttää.

Jos koiran vaatteista löytyy viiltoja tai muita vaurioita, tuotetta ei saa käyttää.

KÄYTÖN JÄLKEEN

- Puhdista ja kuivaa koiran vaatteet.
- Tarkista, onko havaittu heikkouksia tai vaurioita.
- Säilytä koiran vaatteet sivuston kuvauksen ja turvallisuusohjeiden mukaisesti.

VAROITUS

Tämä Non-stop dogwear tuote on suunniteltu vain koirien käyttöön.

Haasteet ja uhat, joita voi esiintyä koiran vaatteita käytettäessä:

- Koiran vaatteiden käyttö turvallisuusmääräysten vastaisesti voi aiheuttaa vammoja.
- Väärin käytettynä, liian löysästi tai liian tiukasti puettuna voi aiheuttaa vammoja.
- Jos koiran vaatteita käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on tehty, voi sattua vammoja.
- Koiran vaatteet voivat aiheuttaa tukehtumisen, jos niitä käytetään väärin.
- Koiran vapaa juokseminen koiran vaatteiden kanssa metsässä tai jäätiköillä voi johtaa loukkaantumisiin.
- Koiran vaatteet on riisuttava heti toiminnan päätyttyä.
- Koiran vaatteita ei saa käyttää, kun koiraa ei valvota.
- Koiran vaatteita ei saa käyttää koiran leikkiessä toisen koiran kanssa.
- Koiran vaatteita ei saa käyttää, kun koira oleskelee yksin kotona.
- Ota huomioon, että koiran vaatteet ovat syttyviä ja voivat syttyä palamaan, jos ne altistetaan avotulelle.
- Varmista, että koiran vaatteita käytetään vain koirilla.
- Kaikissa koiran vaatteissa on kuminauha kaulassa (säätöä varten) ja kuminauha voi aiheuttaa tukehtumisen.

ELINIKÄ JA VAIHTO

Tuotteen käyttöikä riippuu pääasiassa käyttötyypistä ja -tiheydestä sekä ulkoisista vaikutuksista. Jotkut elinikään vaikuttavat tekijät eivät näy, jos et tunne valjaiden historiaa ja altistumista ympäristö- ja kemiallisille tekijöille (polttoaineet, öljyt, voiteluaineet, hapot jne.). Kun arvioitu kestävyysraja lähestyy tai viimeistään ilmoitetun enimmäiskäyttöajan lopussa, tuote on poistettava käytöstä. Katso kuvasta 3 arvio tuotteen käyttöiästä.

VARAOSAT

Monet tuotteidemme kuluvat osat ovat vaihdettavissa, katso nonstopdogwear.com tai ota yhteyttä asiakastukeen saadaksesi tietoa tuotteen varaosista.

ES ROPA PARA PERROS

ANTES DE USAR

Lea atentamente las pautas de seguridad para los productos Non-stop dogwear.

Todo tipo de uso de productos Non-stop dogwear en contradicción con las pautas de seguridad son inaceptables y podrían ser una amenaza para la vida y la salud de los seres humanos y los perros.

- Es esencial utilizar el tamaño correcto que se ajuste bien.
- Asegúrese de que no haya daños en las chaquetas para perros.
- Asegúrese de que no haya deformación o debilidad de la ropa del perro.
- Asegúrese de que la ropa del perro esté seca, limpia y no esté visiblemente desgastada, estirada o dañada.
- Asegúrese de que todas las correas estén correctamente abrochadas y ajustadas correctamente al perro antes de usarlas.
- Asegúrese de que la temperatura no sea demasiado cálida o demasiado fría antes de cada salida con sus perros.

DURANTE EL USO

Si se detecta una deformación en la ropa del perro, o se detecta cualquier otra función deficiente de la ropa del perro, el producto no debe utilizarse.

Si se encuentran cortes u otras lesiones en la ropa del perro, el producto no debe usarse.

DESPUÉS DE SU USO

- Limpie y seque la ropa del perro.
- Compruebe si se han producido debilidades o daños.
- Guarde la ropa del perro de acuerdo con la descripción en el sitio web y debido a las pautas de seguridad.

ADVERTENCIA

Este producto Non-stop dogwear está diseñado para ser utilizado solo por perros.

Desafíos y amenazas que pueden ocurrir al usar la ropa para perro:

- El uso de la ropa del perro que no esté de acuerdo con las pautas de seguridad y protección puede causar lesiones.
- Las lesiones pueden ocurrir cuando se usa incorrectamente f.i. demasiado suelto o demasiado apretado ensamblado.
- Las lesiones pueden ocurrir si la ropa del perro se usa para otros fines que no sean para los que está hecha.
- La ropa del perro puede causar asfixia si se usa incorrectamente.
- Correr con la ropa del perro en el bosque o en los glaciares puede provocar lesiones.
- La ropa del perro debe quitarse tan pronto como finalice la actividad.
- La ropa del perro no debe usarse cuando el perro no esté supervisado.
- La ropa del perro no debe usarse mientras se juega con otro perro.
- La ropa del perro no debe usarse cuando el perro se queda solo en casa.
- Tenga en cuenta que la ropa del perro es inflamable y puede quemarse si se expone a fuego abierto.
- Asegúrese de que la ropa para perros solo se use en perros.
- Toda la ropa del perro tiene un elástico alrededor del cuello (para ajustes) y puede causar asfixia.

VIDA ÚTIL Y REEMPLAZO

La vida útil del producto depende principalmente del tipo y la frecuencia de uso, así como de las influencias externas. Algunos factores que afectan la vida útil no serán visibles, si no conoce la historia y la exposición de la ropa para perros factores ambientales y químicos (petróleo, aceites, lubricantes, ácidos, etc.). Cuando se acerque a los límites de durabilidad o, a más tardar, al final de la vida útil máxima indicada, el producto debe retirarse del uso. Consulte la figura 3 para obtener una estimación de la vida útil de su producto.

RECAMBIOS

Muchas piezas de desgaste de nuestros productos son reemplazables, consulte nonstopdogwear.com o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener información sobre las piezas de repuesto para su producto.

CZ OBLEČKY PRO PSY

PŘED POUŽITÍM

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny pro produkty Non-stop dogwear.

Všechny druhy používání produktů Non-stop dogwear v rozporu s bezpečnostními směrnicemi jsou nepřijatelné a mohou být hrozbou pro život a zdraví lidí a psů.

- Je nezbytné použít správnou velikost, která dobře sedí.
- Ujistěte se, že obleček pro psy není poškozený.
- Ujistěte se, že nedochází k deformaci nebo opotřebení oblečku pro psa.
- Ujistěte se, že oblečení pro psy je suché, čisté a není viditelně opotřebované, natažené nebo poškozené.
- Před použitím se ujistěte, že jsou všechny popruhy správně připevněny a správně nastaveny pro psa.
- Před každou vycházkou se psy se ujistěte, že teplota není příliš vysoká nebo příliš nízká.

BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

Pokud je na oblečku detekována deformace nebo jsou zjištěny jiné závady na oblečku, nesmí být výrobek používán.

Pokud se na oblečku pro psa objeví řezné poškození nebo jiné poškození, přípravek nesmí být použit.

PO POUŽITÍ

- Vyčistěte a osušte obleček pro psa.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k nějakým opotřebení nebo poškození.
- Psí oblečky skladujte podle popisu na webu a podle bezpečnostních a bezpečnostních směrnic.

VAROVÁNÍ

Tento Non-stop dogwear produkt pro psy je určen pouze pro psy.

Výzvy a hrozby, které mohou nastat při používání oblečku pro psa:

- Použití psího oblečku, které není v souladu s bezpečnostními pokyny, může způsobit zranění.
- Při nesprávném použití může dojít ke zranění, pokud jsou příliš volné nebo příliš těsně utažené.
- Ke zranění může dojít, pokud se obleček pro psa používá k jiným účelům, než pro které je vyroben.
- Při nesprávném použití může obleček pro psa způsobit udušení.
- Běhání se psím oblečkem v lese nebo v terénu neobvyklého či až extrémního charakteru může vést ke zranění.
- Oblečení pro psa se nesmí používat, když pes není pod dohledem.
- Obleček pro psa se nesmí používat při hře s jiným psem.
- Obleček pro psa se nesmí používat, když je pes sám doma.
- Uvědomte si, že obleček pro psa je hořlavý a může hořet, pokud je vystaven otevřenému ohni.
- Ujistěte se, že psí oblečení je používáno pouze pro psy.
- Všechny oblečky pro psy mají gumové zátahovadlo kolem krku (pro nastavení velikosti), které může způsobit udušení.

ŽIVOTNOST A VÝMĚNA

Životnost výrobku závisí především na druhu a četnosti používání a také na vnějších vlivech. Některé faktory, které ovlivňují životnost, nebudou viditelné, pokud neznáte historii a vystavení postroje environmentálním a chemickým faktorům (např. oleje, maziva, kyseliny atd.). Když se přiblíží limit životnosti nebo nejpozději na konci uvedené maximální životnosti, musí být výrobek vyřazen z používání. Viz obrázek 3 pro odhad životnosti vašeho produktu.

NÁHRADNÍ DÍLY

Mnoho opotřebitelných dílů na našich produktech je vyměnitelných, podívejte se na nonstopdogwear.com nebo kontaktujte lokální distributory a získejte informace o náhradních dílech pro váš produkt.

PT ROUPAS PARA CÃES

ANTES DA UTILIZAÇÃO

Leia atentamente as diretrizes de segurança para os produtos Non-stop dogwear.

Todos os tipos de uso dos produtos Non-stop dogwear que contradigam as diretrizes de segurança são inaceitáveis e podem representar uma ameaça à vida e à saúde de humanos e cães.

- É essencial utilizar o tamanho correto que se ajuste bem.
- Certifique-se de que não há danos nos casacos para cães.
- Certifique-se de que não existem deformações ou fragilidades no vestuário do cão.
- Certifique-se de que as roupas do cão estão secas, limpas e não estão visivelmente desgastadas, esticadas ou danificadas.
- Certifique-se de que todas as correias estão corretamente apertadas e ajustadas ao cão antes do uso.
- Certifique-se de que a temperatura não está muito quente nem muito fria antes de cada saída com os seus cães.

DURANTE A UTILIZAÇÃO

- Se forem detectadas deformações no vestuário do cão ou quaisquer outras anomalias, o produto não deve ser utilizado.
- Se forem encontrados cortes ou outras lesões no vestuário do cão, o produto não deve ser utilizado.

DEPOIS DA UTILIZAÇÃO

- Limpe e seque as roupas do cão.
- Verifique se existem deficiências ou danos.
- Guarde as roupas para cães de acordo com a descrição no site e em conformidade com as diretrizes de segurança e proteção.

AVISO

Este produto Non-stop dogwear foi projetado para ser utilizado apenas por cães.

Desafios e ameaças que podem ocorrer durante o uso das roupas para cães:

- O uso de vestuário para cães que não esteja em conformidade com as normas de segurança pode causar ferimentos.
- Lesões podem ocorrer quando usadas incorretamente, se estiverem muito soltas ou muito apertadas.
- Lesões podem ocorrer se o vestuário para cães for utilizado para outros fins que não o previsto.
- As roupas para cães podem causar asfixia se forem utilizadas de forma inadequada.
- Correr com as roupas do cão em bosques ou glaciares pode resultar em lesões.
- A roupa do cão deve ser retirada assim que a atividade terminar.
- As roupas para cães não devem ser utilizadas quando o cão não estiver sob vigilância.
- A roupa para cães não deve ser usada durante brincadeiras com outros cães.
- A roupa para cães não deve ser usada quando o cão estiver sozinho em casa.
- Observe que as roupas para cães são inflamáveis e podem queimar se expostas ao fogo aberto.
- Certifique-se de que as roupas para cães são utilizadas apenas em cães.
- Todas as roupas para cães têm um elástico ao redor do pescoço para ajustes, e o bungee pode causar asfixia.

VIDA ÚTIL E SUBSTITUIÇÃO

A vida útil do produto depende principalmente do tipo e da frequência de uso, bem como de influências externas. Alguns fatores que afetam a vida útil podem não ser visíveis, especialmente sem conhecimento do histórico de exposição do produto a fatores ambientais e químicos (petróleo, óleos, lubrificantes, ácidos, etc.). Quando os limites de durabilidade forem atingidos, ou no máximo ao fim da vida útil indicada, o produto deve ser retirado de uso. Consulte a figura 3 para uma estimativa da vida útil do seu produto.

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Muitas peças de desgaste de nossos produtos são substituíveis. Consulte nonstopdogwear.com ou contate nosso serviço de apoio ao cliente para obter informações sobre peças sobressalentes para o seu produto.

CN 狗狗服装

使用前

注意阅读有关 Non-stop dogwear产品的安全指南。

各种不遵守Non-stop dogwear产品安全使用准则的行为是不可接受的，并可能威胁到人类和狗的生命与安全健康。

- 使用合适的尺寸非常重要。
- 确保狗狗衣服没有损坏。
- 确保狗狗衣服没有变形或破损。
- 确保狗狗的衣服干燥、干净，没有明显磨损或受到伤害。
- 使用前确保所有绑带都已正确系紧，并与狗狗进行了适当调整。
- 每次与您的爱犬外出时确保温度不会太热或太冷。

使用期间

如果发现狗狗衣服变形或出现任何其他故障，发生衣有破损，则不得使用该产品。

如果在狗狗衣服上发现割伤或其他伤害，则不得使用该产品。

使用后

- 清洗并晾干狗狗衣服。
- 检查是否有任何缺陷或损坏。
- 根据网站上的说明和安全准则存放狗狗衣服。

警告

这款 Non-stop dogwear产品仅供狗狗使用。

使用时可能遇到的挑战和困难

- 使用狗狗衣服时不符合安全规定和指导原则可能会造成伤害。
- 如果使用不当，例如太松或太紧，都可能造成伤害。
- 如果将狗狗衣服用于其他目的，可能会造成伤害。
- 如果使用不当，狗狗衣服可能会导致窒息。
- 穿着狗狗衣服在树林或冰川中奔跑，可能会导致受伤。
- 活动结束后必须立即脱掉狗狗衣服。
- 在无人看管的情况下不得使用狗狗衣服。
- 与其他狗狗玩耍时不能使用狗狗衣服。
- 当狗狗独自呆在家里时，不能使用狗衣服。
- 注意狗衣服是易燃品，暴露在明火中可能会燃烧。
- 确保狗狗衣服只用在狗身上。
- 所有狗衣服的脖子上都有一条弹力绳（用于调节），弹力绳可能导致窒息。

使用年限和更换

产品的使用年限主要取决于产品的类型和使用频率以及外部影响。在你不知道狗狗衣服的使用历史和接触过的环境和化学物质（石油、机油、润滑油、酸等）下，一些影响使用年限的因素是不可见的，当接近耐久性极限或最长使用年限结束时，产品必须停止使用。产品的预估使用年限参见图 3。

配件

我们产品上的许多易损件都可以更换，请访问 nonstopdogwear.com或联系我们的客户服务以获取有关产品配件的信息。

KR 반려견 의류

사용 전

논스톱 도그웨어 제품에 대한 안전 가이드라인을 주의깊게 읽어보세요.

안전 가이드라인에 반하는 모든 종류의 논스톱 도그웨어 제품의 사용은 바람직하지 않으며, 사람과 개의 생명과 건강에 위협이 될 수 있습니다.

- 몸에 잘 맞는 올바른 사이즈를 사용하는 것이 중요합니다.
- 옷에 손상이 없는지 확인하세요.
- 옷의 변형이나 손상이 없는지 확인하세요.
- 반려견의 재킷이 건조하고 깨끗하며, 눈에 띄는 마모, 늘어짐 또는 손상이 없는지 확인하세요.
- 사용하기 전에 모든 스트랩이 올바르게 고정되어 있고 반려견에 맞게 조정되었는지 확인하세요.
- 반려견과 외출하기 전 날씨가 너무 덥거나 혹은 너무 춥지 않은지 확인하세요.

사용 중

옷의 변형이 감지되거나 다른 기능에 문제가 발견될 경우 제품을 사용해서는 안 됩니다. 옷의 웨빙 찢김이나 다른 손상이 발견되면, 제품을 사용해서는 안 됩니다.

사용 후

- 반려견 옷을 깨끗이 세척하고 건조합니다.
- 결함이나 손상이 발생했는지 확인합니다.
- 제품 상세페이지의 설명에 따라, 그리고 이 안전 지침에 따라 의류를 보관하세요.

경고

이 논스톱 도그웨어제품은 반려견전용으로 설계되었습니다.

반려견 옷 사용 시 발생할 수 있는 위험과 주의사항

- 반려견 의류를 안전 및 보안 지침에 따라 사용하지 않으면 부상을 초래할 수 있습니다.
- 의류를 너무 느슨하게 또는 너무 꽉 조여서 사용하면 부상이 발생할 수 있습니다.
- 반려견 의류를 설계된 용도 이외의 다른 용도로 사용할 경우 부상이 발생할 수 있습니다.
- 의류를 잘못 사용하면 질식을 유발할 수 있습니다.
- 숲이나 얼음 위에서 의류를 착용한 채 자유롭게 달리면 부상을 입을 가능성이 있습니다(예: 질식).
- 활동이 종료되는 즉시 반려견의 의류를 벗겨야 합니다.
- 반려견이 보호자의 감독하에 있지 않을 때는 의류를 사용하지 마세요.
- 다른 반려견과 함께 놀 때는 반려견 의류를 사용해서는 안 됩니다.
- 반려견이 혼자 집에 있을 때는 반려견 의류를 사용해서는 안 됩니다.
- 의류는 가연성으로 화염에 노출될 경우 화상을 입을 수 있다는 점에 유의하세요.
- 반려견 의류는 반려견에게만 사용해야 합니다.
- 모든 반려견 의류 에는 목게 조절용 번지 스트랩이 달려있으며 번지는 질식을 유발할 수 있습니다.

수명 및 교체

제품의 수명은 주로 제품에 따라 다르며 사용 빈도 및 외부 영향에 따라 달라집니다.

제품의 수명에 영향을 미치는 몇 가지 요인들은 제품의 사용 이력이나 환경적 및 화학적 요인(석유, 오일, 윤활유, 산 등)에 대한 노출을 알지 못할 경우 쉽게 파악할 수 없습니다. 내구성 한계에 가까워지거나 최대 수명의 끝에 도달했을 경우 즉시 해당 제품의 사용을 중지해야 합니다. 제품의 수명 추정은 그림 3을 참조하십시오.

예비 부품

당사 제품의 많은 마모 부품은 교체가 가능합니다.

www.nonstopdogwear.com을 방문하거나 고객 지원팀에 연락해 제품의 부품에 대한 정보를 얻으세요.